# analyser the art of measuring



## Gebrauchsanweisung CITREX H5

IMT. Analytics

IMT Analytics AG Gewerbestrasse 8 9470 Buchs (SG) Switzerland

www.imtanalytics.com

### Inhaltsverzeichnis

1	Einführung		5
2	Best	immungsgemässe Verwendung	6
3	Sich	erheitshinweise	7
	3.1	Darstellung für Gefahr, Achtung und Hinweise	7
	3.2	Personal	7
	3.3	Verantwortung und Gewährleistung	7
	3.4	Lebensdauer	7
4	Sym	bolerklärung	8
5	Inbe	triebnahme	9
	5.1	Stromversorgung	10
	5.2	Mechanische Anschlüsse	11
		5.2.1 Flusskanal	11
		5.2.2 Differenzdruck	12
		5.2.4 Severetoffsonsor	13
		5.2.4 Sauerstoffsensor installieren	14
	5.3	Elektrische Schnittstellen	16
	5.4	Wi-Fi	17
	5.5	Akku CITREX austauschen	17
6	Betr	ieb	18
	6.1	Gerät ein-/ausschalten	18
	6.2	Der Startbildschirm	18
	6.3	Bedienelemente	19
	6.4	Gesten zur Bedienung	20
	6.5	Hauptmenü	21
	0.0		22
	6.7	Numerische Messwerte	23
	6.8	Grafische Messwerte	23
	6.9	Bildschirm sperren	24
	6.10	Software-Update	24
	6.11	Applications	25
7	Kalik	prierung	26
	7.1	Nullpunkt	26
	7.2	Sauerstoff (O2) Kalibrierung	27
		7.2.1 Kalibrierung nur mit Luft	27
		7.2.2 Kalibrierung mit Sauerstoff und Luft	27
8	Gera	ät anschliessen	28
	8.1	Allgemeiner Messaufbau	28
	8.2	Messaufbau zur Überprüfung von Beatmungsgeräten	29
	8.3	Messaufbau für Gase mit hohem Druck	29

9	Mult	iGasAnalyser OR-703	30
	9.1	Beschreibung	30
	9.2	Verwendung	30
	9.3	Warnung	30
	9.4	Funktionsprinzip	31
	9.5	Verbindung	31
	9.6	LED Signal	34
	9.7	Abgleich UR-Sensor	34
	9.0	Technische Spezifikationen	36
	0.0		
10	Profi	ile	37
11	Kont	figurationswerkzeug	38
	11.1	PC Mindestanforderungen	38
	11.2	Webserver	38
		11.2.1 Default	39
		11.2.2 Configured	40
		11.2.3 DHCP	40
		11.2.4 Montoning-option	40
12	Mes	sdaten auslesen	42
	12.1	Auslesen der Daten	42
	12.2	Cloud Service	43
13	Wart	tung und Pflege	44
	13.1	Präventive Reinigungs- und Wartungsarbeiten	44
		13.1.1 Während dem Betrieb	44
		13.1.2 Alle 4 Wochen	44
		13.1.3 Alle 12 Monate	44
14	Zube	ehör und Ersatzteile	45
	14.1	Zubehörtabelle	45
15	Ents	orgung	46
16	Rich	tlinien und Zulassungen	47
17	Spez	zifikationen	48
	17.1	Messgrössen	48
	17.2	Schnittstellendefinition	51
	17.3	Gasart	51
	17.4	Stromversorgung	52
	17.5	Batteriebetrieb	52
18	Anha	ang	53
	18.1	Funktionsprinzip der Flussmessung	53
	18.2	Messgrössen und Einheiten	54
	18.3	Gas Standards für die Fluss- und Volumenwerte	55
	18.4	Umrecnnungstaktoren Taballapuarzaiahnia	56
	10.0 18.6	Abbildungsverzeichnis	57
	18.7	Index	58

### 1 Einführung

Das **CITREX H5** wurde entwickelt, um Fluss und verschiedene Drücke zu messen und daraus eine Vielzahl von Beatmungs-Parameter zu berechnen. Es handelt sich beim CITREX H5 um ein kompaktes, mobiles und leicht zu bedienendes Messgerät. Der eingebaute Sauerstoffsensor ermöglicht es den Benutzerinnen und Benutzern, die Sauerstoff-Konzentration zu bestimmen. Es wird über ein 4.3" grosses Multi-Touch Display bedient und es hat eine grosse Anzahl an verschiedenen Schnittstellen für die Datenauswertung.

Die Beschreibungen und Anweisungen in diesem Handbuch beziehen sich auf das Produkt CITREX H5. In diesem Benutzerhandbuch basiert die Einheit «sL/min» auf Umgebungsbedingungen von 0°C und 1013.25 mbar nach DIN 1343.

Diese Dokumentation ist gültig für folgende Versionen:

CITREX H5 Firmware:	4.7.000
CITREX H5 Flow App Software:	4.7.000
CITREX H5 Hardware:	4.0

Bei älteren oder neueren Versionen können Abweichungen zu dieser Bedienungsanleitung vorkommen.

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.



Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.



Das Gerät ist nicht für den Gebrauch ausserhalb eines Gebäudes bestimmt.

### 2 Bestimmungsgemässe Verwendung

Dieses Produkt ist für Test- und Kalibrationszwecke an Medizingeräten oder an Systemen bestimmt, welche Gasflüsse oder Gasdrücke erzeugen. Dies beinhalten unter anderem Beatmungsgeräte sowie Anästhesiegeräte. Die Anwenderin oder der Anwender des Gerätes ist geschult in der Medizintechnik und kann Reparaturen, Wartungen und Service an Medizingeräten durchführen. Das Gerät kann in Krankenhäusern, Kliniken, bei Geräteherstellern oder unabhängigen Service-Unternehmen, welche Reparaturen oder Wartung an medizinischen Geräten durchführen, eingesetzt werden.

Das CITREX H5 ist für den Gebrauch im Laborumfeld bestimmt. Es darf nur ausserhalb des Pflegebereichs eingesetzt werden. Es darf nicht direkt an Patientinnen und Patienten oder an Geräten, welche mit den Patientinnen oder Patienten verbunden sind, verwenden werden. Bestimmt ist das Messgerät CITREX H5 für den freiverkäuflichen Vertrieb.

Mit dem CITREX H5 haben Sie die Lösung für Messungen in den Bereichen:

- Fluss
- Volumen
- Differenzdruck
- Hochdruck
- Umgebungsdruck
- Sauerstoff
- Temperatur

Zusätzlich können verschiedene Beatmungs-Parameter gemessen werden:

- Beatmungsrate
- Zeit
- Verhältnis
- T<sub>i</sub>/T<sub>cyc</sub>
- Atemzugvolumen
- Minutenvolumen
- Spitzenfluss
- Druck
- Compliance
- Trigger

Das CITREX H5 ist ein Messgerät zur Überprüfung und Kalibrierung von Beatmungsgeräten und Anästhesiegeräten. Es darf nicht für das Patienten-Monitoring verwendet werden. Während der Patientenversorgung durch das Beatmungsgerät ist die Verbindung mit dem CITREX H5 nicht gestattet.

### 3 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor sie das CITREX H5 benutzen.

**3.1 Darstellung für Gefahr,**<br/>Achtung und HinweiseDiese Bedienungsanleitung verwendet die untenstehende Darstellung, um gezielt auf<br/>Restgefahren beim bestimmungsgemässen Gebrauch und Einsatz aufmerksam zu<br/>machen und wichtige technische Erfordernisse zu betonen.

Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhutung von Schäden jeglicher Art, sowie Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Gerät, werden mit dem nachfoldendem Symbol gekennzeichnet:



3.2 Personal

3.3 Verantwortung und Gewährleistung Arbeiten an und mit dem CITREX H5 dürfen nur durch Personen, welche über die geeignete technische Ausbildung und über die nötige Erfahrung verfügen, ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung und wird sich von Haftpflichtansprüchen entsprechend entlasten, falls der Betreiber oder Drittpersonen:

- Das Gerät nicht bestimmungsgemäss einsetzen.
- Die technischen Daten missachten.
- Am Gerät Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen oder ähnliches) vornehmen.
- Das Gerät mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktedokumentationen nicht aufgeführt ist.

Obwohl sich das Gerät durch einen hohen Qualitäts- und Sicherheits-Standard auszeichnet und es nach dem derzeitigen Stand der Technik gebaut und getestet worden ist, können bei nichtbestimmungsgemässer (sachwidriger) Verwendung oder Missbrauch, Verletzungen mit schwerwiegenden Konsequenzen nicht ausgeschlossen werden.

Lesen Sie darum diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Dokumentation in greifbarer Nähe Ihres Gerätes auf.

### 3.4 Lebensdauer

Die maximale Lebensdauer des Geräts wird bei korrekter Handhabung nach vorliegender Gebrauchsanweisung auf 10 (zehn) Jahre festgelegt.

### 4 Symbolerklärung

Auf dem Verpackungsmaterial, dem Gerätetypenschild und in der Gebrauchsanweisung des CITREX H5 Messgerätes können sich die nachfolgend aufgeführten Symbole befinden.

10101	RS-232 Schnittstelle		
●	USB Schnittstelle		
SN BBXXXX	Seriennummer		
	Analoge Schnittstelle		
CAN	CAN Schnittstelle		
	Ethernet Schnittstelle		
Ċ	Ein/Aus-Knopf		
	SD Karte		
<b>V</b>	Zerbrechliches Packgut		
Ţ	Vor Nässe schützen		
i	Lesen Sie das Benutzerhandbuch		
X	Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden		
CE	Gerät ist CE zugelassen		
$\wedge$	Achtung: Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch beachten		
3	Wiederverwertbare Verpackung		
	Herstellerspezifikation und Herstellungsdatum		
$\mathbf{X}$	Vor Hitze schützen		
-20°C	Temperaturbereich für Lagerung und Transport		
	CSA Monogramm mit C/US indiziert		
BC	California Energy Commission Compliant		
	Gleichstrom		

Tabelle 1: Symbolerklärung

### 5 Inbetriebnahme

	CITREX H5
	Steckernetzteil mit länderspezifischen Adaptern
	USB Kabel
2 GB	Micro SD Karte
	Staubfilter
	Einlaufstrecke
	USB Adapterkabel
	CITREX Transporttasche
	Netzwerkkabel
	Autoadapter
8383	Adapter Set

Tabelle 2: Lieferumfang

#### 5.1 Stromversorgung

Das CITREX H5 kann mit Netzstrom oder durch den eingebauten Akku betrieben werden.

Als Anschluss der Stromversorgung dient der USB Anschluss (Mini B), die Analoge Schnittstelle oder die CAN Schnittstelle auf der Oberseite des CITREX H5. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen oder Betreiben des Gerätes über den USB Anschluss. Weitere Informationen zur Stromversorgung sowie zur Konfiguration der Stecker finden Sie im Kapitel 5.3.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rechte Status LED orange. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rechte Status LED grün.

Bitte schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil ausschliesslich an eine Spannung von 100 VAC bis 240 VAC mit einer Frequenz von 50 Hz bis 60 Hz an.



Abbildung 1: Stromversorgung

Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die Betriebsspannung des Netzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Netzteils. Betreiben Sie das CITREX H5 über den USB-Anschluss nur mit dem mitgelieferten originalen Netzteil!



Das Gerät zeigt visuell und akustisch an, wenn der Akku geladen werden muss. Den Akku bitte nicht im entladenen Zustand aufbewahren.

Achtung: Eine Tiefentladung kann den Akku zerstören!

### 5.2 Mechanische Anschlüsse

### 5.2.1 Flusskanal

Der Flusskanal kann bidirektional verwendet werden. Die positive Flussrichtung verläuft von der Gerätefront aus gesehen von links nach rechts. Die Messung von Volumen, Fluss, Gas-Temperatur, Sauerstoff und der Kanaldruck werden im Flusskanal ermittelt. Die Darstellung der Werte sowie die daraus berechneten Beatmungs-Parameter, können auf dem Bildschirm dargestellt werden. Die damit verbundenen Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel 6: Betrieb.

Fluss (Luft)	Messbereich	±300 sL/min	
	Genauigkeit	±1.9% v.M. oder ±0.1 sL/min	
Volumen	Messbereich	±10L	
	Genauigkeit	±2% oder ±0.20 mL (>6 sL/min)	
Temperatur	Messbereich	0-50°C	
	Genauigkeit	±1.75% v.M. oder 0.5°C	
Sauerstoff	Messbereich	0-100%	
	Genauigkeit	±1% O <sub>2</sub>	
Druck im Flusskanal	Messbereich	-50–150 mbar	
	Genauiakeit	+0.75% v.M. oder +0.1mbar	



Abbildung 2: Flusskanal

#### 5.2.2 Differenzdruck

Dieser Druckanschluss misst die Druckdifferenz zwischen beiden Anschlüssen. Wird nur ein Anschluss für eine Messung eingesetzt, so findet eine Druck-Messung zum Umgebungsdruck statt. Der Messbereich erstreckt sich von -200 mbar bis +200 mbar. Bitte beachten Sie den maximal zulässigen Druck am Anschluss. Die Sensorwerte von diesem Durcksensor können im Menü mit dem Parameter «P<sub>Diff</sub>» angezeigt werden.

. . . . . . . . . . . . . . . .



Abbildung 3: Differenzdruck-Anschluss

Messbereich	±200 mbar
Genauigkeit	±0.75% v.M. oder ±0.1 mbar



Drücke über 1 bar zerstören den Differenzdrucksensor!

#### 5.2.3 Hochdruck

Der Hochdruck-Anschluss misst den angelegten Druck bis zu 10 bar. Es wird empfohlen für Messungen bis zu 200 mbar den Differenzdruck-Anschluss zu verwenden. Dieser hat eine bis zu 100 Mal höhere Genauigkeit. Die gemessenen Sensorwerte können mit dem Parameter P<sub>nigh</sub> angezeigt werden.

Der Hochdruck-Anschluss kann mit einem DISS-Adapter für Luft und Sauerstoff ausgestattet werden. Die Bestellnummer finden Sie im Kapitel 13 «Zubehör und Ersatzteile». Die Sensorwerte von diesem Durcksensor können im Menü mit dem Parameter «P<sub>nigh</sub>» angezeigt werden.



Abbildung 4: Hochdruck-Anschluss

Messbereich Genauigkeit -1 ... 10 bar ±1% of reading or ±7mbar



Drücke über 15 bar zerstören den Hochdrucksensor!

#### 5.2.4 Sauerstoffsensor

Das CITREX H5 kann die Sauerstoff-Konzentration im Gasflusskanal messen. Dabei wird ein Sauerstoffsensor in die entsprechende Öffnung eingeschraubt. Mit dem mitgelieferten Kabel muss der Sauerstoffsensor mit dem Messgerät verbunden werden. Die folgenden Schritte erklären die Installation und den Austausch des Sauerstoffsensors.



Abbildung 5: Sauerstoffsensor-Halterung

Messbereich	0-100%
Genauigkeit	±1% O <sub>2</sub> (absolut)

### 5.2.5 Sauerstoffsensor installieren

1. Entfernen Sie die Schutzkappe aus der Sensoröffnung vom Gerät.



Abbildung 6: Schutzkappe

 Drehen Sie den Sauerstoffsensor im Uhrzeigersinn in die entsprechende Öffnung. Stellen Sie sicher, dass der Sensor die Öffnung abdichtet und keine Leckage besteht.



Abbildung 7: Sauerstoffsensor einschrauben

3. Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Sauerstoffsensor, indem Sie das Kabel in die obere Öffnung beim Sensor drücken, bis das Kabel einrastet. Das zweite Ende des Kabels verbinden Sie mit dem CITREX H5 in der dafür vorgesehenen Öffnung, welche mit «O<sub>2</sub>» beschriftet ist.



Abbildung 8: Sauerstoffsensor-Kabel

4. Führen Sie eine Sauerstoff-Kalibration durch. Der Ablauf zur Kalibrierung ist im Kapitel 7 beschrieben. Die Kalibrierung stellt sicher, dass die gemessenen Werte des neuen Sensors richtig sind.

### 5.3 Elektrische Schnittstellen

Die Abbildung 9 zeigt die verfügbaren elektrischen Schnittstellen des CITREX H5.



Abbildung 9: Elektrische Schnittstellen

1	Micro SD Kartenschacht	Auf der Micro SD Karte ist die Firmware des CITREX H5 gespeichert. Ausserdem sind kundenspezifische Konfi- gurationen abgelegt und es können Messberichte auf der Speicherkarte gespeichert werden. Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 11 «Messdaten auslesen».
2	O <sub>2</sub> Schnittstelle	Uber die O <sub>2</sub> Schnittstelle wird der Sauerstoffsensors mit dem CITREX H5 verbunden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5.2.4.
3	USB Anschluss	Der USB-Anschluss dient zum Betrieb mit Netz-Strom- versorgung, zum Aufladen des Geräte-Akkus und kann als Datenschnittstelle verwendet werden. Es handelt sich dabei um einen «USB Mini B-Anschluss». Mehr Informati- onen finden Sie im Kapitel 11 «Messdaten auslesen».
4	Analog OUT	Der Analog Out Anschluss wird zum Auslesen von ana- logen Signalen verwendet. Ausserdem kann ein externer Trigger angeschlossen werden. Zwei Anschlüsse sind re- serviert für den Netzbetrieb und das Aufladen des Geräte- akkus. Die Bestellnummer für den passenden Stecker finden Sie im Kapitel 13. Zusätzliche technische Informati- onen zum Anschluss finden Sie im Kapitel 16.2.
5	RS-232	Der Anschluss RS-232 wird als Datenschnittstelle verwen- det. Im Kapitel 16.2 finden Sie weitere Informationen zur Schnittstelle.
6	CAN	Die CAN Schnittstelle kann zum Aufladen des Geräteak- kus genutzt werden. Informationen zum Anschluss finden Sie im Kapitel 16.2.
7	Ethernet	Die Ethernet Schnittstelle dient dazu, das Gerät zu konfigurieren und wird als Datenschnittstelle verwendet. Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 11 «Messdaten auslesen».
8	USB Host	Dieser Anschluss wird zum Aktualisieren der Software des CITREX H5 verwendet. Es handelt sich dabei um einen «USB Micro B Anschluss».

Tabelle 3: Beschreibung Elektrische Schnittstellen

#### 5.4 Wi-Fi

Das CITREX H5 ist mit einem Wi-Fi Modul ausgestattet, welches erlaubt, das Gerät mit dem Internet zu verbinden. Mit der aktuellen Software-Version können Software-Aktualisierungen über diese Schnittstelle heruntergeladen werden.

Das Wi-Fi Modul kann im Untermenü «Wi-Fi», welches sich im Menü «Settings» befindet, ein- und ausgeschaltet werden. Im Untermenü «Wi-Fi» kann ein Netzwerk ausgewählt werden, mit welchem das Gerät verbunden werden soll. Sollte das Netzwerk mit einem Passwort geschützt sein, so muss dieses eingegeben werden, bevor das CITREX H5 mit dem Internet verbunden werden kann.



Abbildung 10: Wi-Fi

#### 5.5 Akku CITREX austauschen

Der Akkumulator des CITREX H5 kann von der Benutzerin oder dem Benutzer ausgetauscht werden. Dazu müssen die zwei Schrauben auf der Rückseite des Geräts gelöst und herausgenommen werden. Anschliessend kann der Akku entfernt und ersetzt werden. Ob der neue Akku korrekt eingesetzt ist, muss geprüft werden. Hierfür müssen die Stromkontakte übereinander liegen.



Abbildung 11: Akku austauschen

### 6 Betrieb

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das Gerät gebraucht werden soll und welche Möglichkeiten bestehen.

6.1 Gerät ein-/ausschalten
Das Gerät wird über den Ein/Aus-Knopf, ein oder ausgeschaltet. In der Abbildung 13 ist ersichtlich, wo sich dieser Knopf am Gerät befindet. Zum Einschalten des CITREX H5 müssen Sie die Ein/Aus-Knopf kurz drücken. Ein akustisches Signal ertönt. Um das Gerät auszuschalten, muss der Ein/Aus-Knopf ungefähr 1 Sekunde lang gedrückt werden. Es erscheint ein Ausschalt-Menü, auf welchem der Vorgang mit eine Geste bestätig werden muss. Lässt sich das Gerät nicht mehr bedienen, so haben Sie die Möglichkeit, den Ein/Aus-Knopf für ungefähr 6 Sekunden zu drücken. Das Gerät wird dann zum Ausschalten gezwungen.



Abbildung 12: Ausschalt-Menü

6.2 Der Startbildschirm

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, erscheint der Startbildschirm. Der Bildschirm zeigt an, dass das Gerät aufstartet. Nach dem Startvorgang wird das Hauptmenü angezeigt. Der Startbildschirm ist in der Abbildung 12: Startbildschirm zu sehen.



Abbildung 13: Startbildschirm

. . . . . . . .

### 6.3 Bedienelemente





#### Abbildung 14: Bedienelemente

1	Ein/Aus-Knopf
2	Kontextknopf; Tastensperre ein/aus bei langem Drucken.
3	LED 1: Zeigt Fehler an.
4	LED 2: Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
5	LED 3: Ladevorgangsanzeige. Leuchtet orange während des Ladevorgangs und grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### 6.4 Gesten zur Bedienung

Um den Multi-Touch Bildschirm optimal und einfach bedienen zu können, stehen Ihnen unterschiedliche Gesten zur Verfügung.

. . . . . . . . . .

Geste	Bezeich- nung	Aktion	Funktion
	Tippen	Einmal auf ein Element tippen	<ul> <li>Vergrössern von Messwerten und gra- fischen Messkurven</li> <li>Auswahl von Menü- punkten</li> <li>Messung in den gra- fischen Messkurven durchführen</li> </ul>
	Gedrückt halten	Drücken und eine Sekunde lang gedrückt halten.	<ul> <li>Editieren von Mess- werten und Kurven</li> <li>Editieren von Dateien und Profilen</li> </ul>
	Ziehen	Den Finger über den Bildschirm ziehen.	<ul> <li>Ansicht wechseln im Messbildschirm</li> <li>Bildschirm entsperren</li> <li>Gerät herunterfahren</li> </ul>
Im	Durch Ziehen verschieben	Auf ein Element tippen, es an die gewünschte Stelle ziehen und dort loslassen.	Messwert verschieben.
San (	Zusammen- drücken oder spreizen	Daumen und Zeigefinger zu- sammendrücken oder voneinander wegbewegen.	Vergrössern oder verklei- nern von Messkurven.
	Mit zwei Fingern ziehen	Zeige- und Mittel- finger auf ein Objekt legen und ziehen.	Verschieben von Mess- kurven, wenn die Mess- kurve pausiert.

Tabelle 4: Gesten

### 6.5 Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt für die Bedienung des CITREX H5. In der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Software-Version werden die unten aufgeführten Menüpunkte dargestellt.

		52%
Measurement	Applications	Calibration
	*	í
Profiles	Settings	About

Abbildung 15: Hauptmenü

Measurement	Hier werden die gemessenen Drücke, Flüsse sowie Beatmungs-Para- meter dargestellt. Es stehen grafische sowie numerische Darstellungs- formen zur Verfügung. Diese können von der Benutzerin oder dem Benutzer frei konfiguriert werden. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln 6.7 und 6.8.
Settings	Sämtliche gerätespezifischen Darstellungen werden in diesem Menü- punkt konfiguriert. Die vorhandenen Möglichkeiten werden im Kapitel 6.6 erläutert.
Calibration	Die Nullpunkt- und Sauerstoffsensor-Kalibrierung können mit diesem Menüpunkt aufgerufen werden. Die Details zur Durchführung der Kalibrierung werden finden Sie im Kapitel 7.
Profiles	Mit dem CITREX H5 haben Sie die Möglichkeit, Profile nach Ihren Wünschen anzulegen. Die Funktionen laden, bearbeiten oder erstellen können Sie unter diesem Menüpunkt. Weitere Informationen im Kapitel 9.
Applications	Mit dem Menüpunkt Applications werden kundenspezifische Applika- tionen angeboten. Sollten Sie Bedarf an einer solchen Lösung haben, so kontaktieren Sie IMT Analytics unter: sales@imtanalytics.com
About	Benutzer- und Geräteinformationen werden in diesem Menüpunkt gespeichert.

Tabelle 5: Menüpunkte

### 6.6 Einstellungen

Im Menüpunkt «Settings» können alle Einstellung definiert werden.



Abbildung 16: Einstellungen

### 6.6.1 Messungen

Die Messeinstellungen beinhalten alle Einstellungen um die Messungen zu konfigurieren. Hier können Sie den Gas-Standard, die Gasart, die Gasfeuchte sowie die Druckkompensation einstellen. Ausserdem bietet diese Einstellung auch die Konfiguration des Filtertyps und der Beatmungs-parameter Druckquelle an.

Gas-Standard	Das CITREX H5 unterstützt unterschiedliche Gas-Standards. Die Gas-Standards können im Anhang unter «Gas Standards für die Fluss- und Volumenwerte» nachgelesen werden
Gasart	Das Gas welches gemessen werden soll, muss am CITREX H5 eingestellt werden. O <sub>2</sub> -Gasgemische welche mit «au- tomatisch» benannt sind, werden über die Sauerstoffzelle abgeglichen. Die gesamte Liste der Gasarten befindet man im Kapitel «Gasarten».
Gasfeuchte	Die Gasfeuchte muss vor der Messung unter diesem Menü- punkt eingestellt werden. Bewegen Sie den Schieber bis die korrekte Gasfeuchte eingestellt ist.
Druckkompensation	Das CITREX H5 ist druckkompensiert. Unter diesem Menüpunkt stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Druckkompensa- tion welche den Drucksensor im Flusskanal nimmt oder über den Hochdruckanschluss. Weitere Informationen befinden Sich im Kapitel «Messaufbau für Gase mit hohem Druck».
Filtertyp	<ul> <li>Damit die Parameter einfacher abgelesen werden können, werden die Messwerte gefiltert. Die Messwerterfassung wird alle 5ms durchgeführt. Es stehen die folgenden vier Optionen zur Verfügung:</li> <li>Keiner (Rohwert)</li> <li>Wenig (Mittelwert über 240 ms)</li> <li>Mittel (Mittelwert über 480 ms)</li> <li>Stark (Mittelwert über 960 ms)</li> </ul>
Beatmungsparameter Druckquelle	Einige Beatmungsparameter benötigen eine Druckmessung für die Berechnung. Standardmässig wird der Druckwert vom Sensor «P <sub>channel</sub> » verwendet. Wahlweise kann für die automati- sche Berechnung der Differenzdrucksensor «P <sub>diff</sub> » ausgewählt werden.

Im Menü-Unterpunkt «Measurement» werden die Einstellungen zum Gasart, Gas-Standard, Gasfeuchte und der Druckkompensationsquelle vorgenommen. Das CITREX H5 stellt drei unterschiedliche Trigger-Einstellungen zur Verfügung. Die dazugehörigen Einstellungen befinden sich im Unterpunkt «Trigger». Die Einstellungen, welche das Gerät betreffen, finden Sie im Untermenü «Device». Darin befinden sich unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten zum Bildschirm, Geräteeinstellungen und zu den unterschiedlichen Schnittstellen. Im Menü «Other» können Sie Ihre persönlichen Informationen hinterlegen.

#### 6.7 Numerische Messwerte

Sie können alle Messwerte im CITREX H5 als Zahl oder als Grafik darstellen lassen. Im Anhang «Messgrössen und Einheiten» finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Messwerte und Parameter. Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, tippen Sie einmal auf eine Messkachel.

Measureme	nt					<b>T<sub>A</sub></b> 329	%
Flow	ATP	PF <sub>Exp.</sub>	ATP	PF <sub>Insp.</sub>	ATP	V <sub>ti</sub>	ATP
13.1		32.7		30.1		214.0	
l/min	Air	l/min	Air	l/min	Air	ml	Air
Vi	ATP	PEEP		P <sub>Plateau</sub>		P <sub>Channel</sub>	
2996.0	)	5.0		17.1		16.3	
l/min	Air	mbar		mbar		mbar	
P <sub>Peak</sub>		I:E		Ti			
17.3		0.5:1		1.70			
mbar				s			



#### 6.8 Grafische Messwerte

Jeder Messwert oder Parameter kann mit einer Messkurve dargestellt werden. Um den Wert zu editieren, tippen Sie auf den Namen des Messwertes. In der Vollbildansicht haben Sie die Möglichkeit den Parameter, die Messeinheit, den Gas-Standard und den Gastyp zu verändern. Ausserdem können Sie mit der Pause-Taste die Kurve einfrieren und ausmessen.



Abbildung 18: Grafische Messwerte

#### 6.9 Bildschirm sperren

Drücken Sie den Kontext-Knopf auf der Seite des Gerätes für 2 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung, dass der Bildschirm gesperrt ist. Um den Bildschirm zu entsperren, tippen Sie auf den Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen.

6.10 Software-Update Es gibt zwei Varianten, um das Gerät mit einer neuen Software-Version auszustatten. Sie können das CITREX H5 mit einer neuen Software versehen, indem das Gerät via Wi-Fi Schnittstelle mit dem Internet verbunden wird. Sobald eine neue Software-Version verfügbar ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm, um die neue Software zu installieren. Die zweite Möglichkeit eine neue Software zu installieren, funktioniert über einen USB Stick. Formatieren Sie als Erstes einen USB Memory Stick mit dem Format FAT32. Kopieren Sie die Installationsdatei anschliessend auf das Speichermedium und verbinden Sie dieses mit dem mitgelieferten USB Adapter mit dem USB Host Anschluss am Gerät. Starten Sie nun das Gerät und gehen Sie im Untermenü «About» auf «Software Update». Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Die Installation einer neuen Software dauert ungefähr 10 Minuten.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Akku mindestens zu 50 % geladen ist oder das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Wäh werd

Während der laufenden Installation darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden!



Abbildung 19: Software-Update

### 6.11 Applications

Unter dem Menüpunkt «Applications» werden kunden- und gerätespezifische Programme abgelegt. Diese sollen das Testen von unterschiedlichen Geräten vereinfachen und unterstützen. Sie finden aktuell zwei Applikationen auf dem Gerät, welche am Ende des Prüfprozesses jeweils einen Prüfbericht erstellen und als PDF Datei abspeichern.

Eine Applikation mit dem Symbol «Verified» zeigt an, dass dieses Programm vom Hersteller des Gerätes verifiziert wurde.



Abbildung 20: Applications

Der Menüpunkt «Reports» beinhaltet die verschiedenen Prüfberichte im PDF-Format. Die Berichte können angesehen, gelöscht oder exportiert werden. Diese Funktionen befinden sich im Kontextmenü oben links. Zum Exportieren der Prüfberichte muss ein USB Stick mit dem mitgelieferten Adapter über den USB Host Anschluss an das Gerät angeschlossen werden.



Abbildung 21: Reports

Wenn Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Applikation für Ihr Gerät benötigen, so melden Sie sich bitte unter sales@imtanalytics.com.

### 7 Kalibrierung

Die unterschiedlichen Kalibrierungen des CITREX H5 werden in diesem Kapitel beschrieben. Um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, müssen Sie sich an die hier beschriebenen Verfahren halten.

### 7.1 Nullpunkt

Sobald das CITREX H5 warm ist, soll der Nullabgleich durchgeführt werden. Um einen Nullabgleich durchzuführen, müssen Sie sämtliche angeschlossenen Schläuche vom Gerät entfernen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol «Kalibrierung».



Abbildung 22: Kalibrierung

Im Untermenü Kalibrierung tippen Sie auf das Symbol «Zero Offset». Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm und tippen Sie auf Start. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint eine Bestätigung. Das Gerät ist nun wieder Einsatzbereit.



Abbildung 23: Zero Offset



Nach dem Einschalten des Gerätes können einzelne Anzeigen leicht vom Nullpunkt abweichen, bis die Betriebstemperatur erreicht wird. Der Nullwertabgleich sollte nie bei einem kalten Gerät durchgeführt werden. Die Aufwärmzeit beträgt circa 10 Minuten.

### 7.2 Sauerstoff (O<sub>2</sub>) Kalibrierung

Es stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Sauerstoffzelle zu kalibrieren. Die Variante, die Sauerstoffzelle nur mit Luft zu kalibrieren, dauert circa zwei Minuten. Die zweite Variante besteht darin, die Sauerstoffzelle mit Luft und 100% Sauerstoff zu kalibrieren. Diese sogenannte Zwei-Punkt-Kalibrierung gleicht den Sauerstoffsensor genauer ab. Die Kalibrierung kann unter Calibration und dann Oxygen Sensor aufgerufen werden. Siehe Abbildung 21.

#### 7.2.1 Kalibrierung nur mit Luft

Stellen Sie sicher, dass ein Luftfluss von mindestens 30 L/min durch den Flusskanal strömt. Drücken Sie danach auf «Start Air Calibration» und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Der gesamte Vorgang dauert ungefähr zwei Minuten. Am Ende des Prozesses erscheint eine Bestätigung, dass die Kalibration erfolgreich war, oder eine Fehlermeldung.

#### 7.2.2 Kalibrierung mit Sauerstoff und Luft

Bei dieser Kalibrierung wird Sauerstoff (100 %) und Luft mit einem Fluss von 30 L/min vorausgesetzt. Im ersten Schritt wird die Sauerstoff-Kalibrierung des Sensors durchgeführt. Schliessen Sie dafür das Gerät an eine Gasfluss-Quelle mit einem Fluss von 30 L/min Sauerstoff an und drücken Sie auf «Start Oxygen Calibration». Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Im zweiten Schritt müssen Sie Luft mit einem Gasfluss von 30 L/min anschliessen. Der gesamte Vorgang dauert ungefähr vier Minuten.

### 8 Gerät anschliessen

Der Messaufbau für das CITERX H5 hat einen Einfluss auf die Flussmessung. Um möglichst genaue Resultate zu erhalten, halten Sie sich an die Hinweise in diesem Kapitel. Es ist wichtig, dass beim Schlauch vom Messaufbau keine Radien, Knicke oder Dellen vorhanden sind. Des Weiteren wird empfohlen, immer die Einlaufstrecke und den Staubfilter zu verwenden.



Die gemessenen Gase müssen öl, fett- und staubfrei sein.

#### 8.1 Allgemeiner Messaufbau

Der Allgemeine Messaufbau bezieht sich auf die Gasflussmessung. Dabei sollen ein Filter und die Einlaufstrecke verwendet werden. Dies garantiert eine laminare Strömung zu der Flusssensor-Einheit. Der Filter verhindert ausserdem, dass kein Staub, Öl oder Fett das CITREX H5 Messgerät verunreinigen und somit die Messresultate abweichen. Die unten aufzeigten Messaufbauten sind abhängig von der Flussrichtung des zu messenden Gases.



Die gemessenen Gase müssen öl-, fett- und staubfrei sein. Die besten Messresultate bei Flussmessungen werden mit der Trigger-Einstellung «Adult» erzielt.

Die unten aufgeführten Messaufbauten sind schlecht und liefern schlechte Messresultate. Jegliche Knicke, T-Stücke oder Winkelstücke am Flusskanal sollen vermieden werden. Diese führen zu Verwirbelungen des zu messenden Gases und somit zu schlechten oder falschen Messresultaten.

Schlechter Aufbau: Knicke, T-Stücke, Winkelstücke am Geräteeingang



## 8.2 Messaufbau zur Überprüfung von Beatmungsgeräten

Das CITREX H5 eignet sich ausgezeichnet zur Überprüfung von Beatmungsgeräten. Mit dem unten gezeigten Messaufbau werden die besten Messresultate erzielt. Achten Sie darauf, dass die Testlunge mit dem grauen Aluminiumanschluss des CITREX H5 verbunden wird.



### 8.3 Messaufbau für Gase mit hohem Druck

Das CITREX H5 kompensiert bei der Flussmessung den Gasdruck. Im Flusskanal werden Gasdrücke bis 150 mbar kompensiert. Für Gase mit höheren Drücken kann der Hochdrucksensor verwendet werden. Hierzu verbinden sie den Geräteausgang mit dem Hochdrucksensor. Ausserdem müssen Sie im Menü «Settings», «Measurement» die Einstellung «Pressure Compensation» auf «Pressure High» umstellen.



Im Flusskanal können Drücke bis 150 mbar kompensiert werden. In Kombination mit dem Hochdrucksensor können Drücke bis 300 mbar kompensiert werden. Drücke im Flusskanal über 800 mbar können das Gerät beschädigen.



### 9 MultiGasAnalyser OR-703

#### 9.1 Beschreibung

Der MultiGasAnalyser OR-703 besteht aus einem 10-Kanal Infrarot (NDIR) Gas Sensor, einem barometrischen Drucksensor, einer CPU und einem RS232 Interface.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die technischen Daten des roten Modells des MultiGasAnalyse OR-703. Bei Fragen zum blauen Modell, kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Support.

Der Sensor kann folgende Gaskonzentrationen messen:

- Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Stickoxid (N<sub>2</sub>O)
- Halothan (HAL)
- Enfluran (ENF)
- Isofluran (ISO)
- Sevofluran (SEV)
- Desfluran (DES)

Es können gleichzeitig die Konzentrationen von CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O und zwei der fünf Narkosegase gemessen werden.

9.2 Verwendung

Der MultiGasAnalyser OR-703 ist dazu bestimmt in Verbindung mit dem CITREX H5 Gasmessungen zur Kalibration und Überprüfung von Anästhesie Systemen und Einrichtungen vorzunehmen.

Der Sensor ist **nicht** zur Überwachung von Patienten geeignet.

Der Sensor ist **nicht** in Verbindung mit Applikationen, die Bestandteile von Transportmitteln wie z.B. Autos oder Flugzeugen sind, geeignet.

#### 9.3 Warnung

Der MultiGasAnalyser OR-703 darf nur von professionell ausgebildetem Personal betrieben werden.

Der MultiGasAnalyser OR-703 darf nicht mit entzündlichen Anästhetikas verwendet werden.

Benutzte, nicht mehr zu verwendende Airway-Adapter müssen gemäss lokal bestehender Müllverordnung für biologisch – kontaminierte Flüssigkeiten entsorgt werden.

Messungen können durch HF-Strahlung, z.B. durch Mobilfunk beeinträchtigt werden.

Es sollte sichergestellt sein, dass der MultiGasAnalyser ausschliesslich in einer EMV spezifizierten Umgebung betrieben wird.

#### 9.4 Funktionsprinzip



Abbildung 24: MultiGasAnaylser OR-703

Der MultiGasAnalyser OR-703 besteht aus einem OR-Sensorkopf 1, einer O<sub>2</sub>-Sensor Zelle (optional) 2 einem Airway-Adapter 3 und einem Verbindungkabel 4. Der OR-Sensorkopf ist an der Oberseite des Airway-Adapters platziert. Der Sensorkopf beinhaltet sämtliche optischen Komponenten, die zur Messung aller Gase nötig sind.

Da alle Kalibrationsdaten im jeweiligen Sensorkopf gespeichert sind, ist es möglich die Messfühler ohne eine Rekalibration auszutauschen.

Konzentrationsmessung und Identifikation der Gase durch Absorption von bis zu zehn verschiedenen Infrarot-Wellenlängen.

#### 9.5 Verbindung

Den OR-Sensor von oben auf den Airway-Adapter stecken. Richtig positioniert wird der Sensor hörbar einrasten. Warten Sie 15 Minuten vor der ersten Messung bis der Sensor aufgewärmt ist.



Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft des Sensors an.



#### MultiGasAnalyser Adapter



Der MultiGasAnalyser Adapter 1 verfügt über ein Verbindungskabel 2 zur RS232 Schnittstelle des CITREX H5, einen Anschluss 3 für den OR-703 Sensor und einen «USB Mini B-Anschluss» 4 für die Stromversorgung des MultigasAnalyser. Dieser Anschluss kann nicht als Datenschnittstelle verwendet werden.



Abbildung 26: Adapter angeschlossen am CITREX H5

#### MultiGasAnalyser OR-703

Der OR-Sensor ist zunächst mit dem MultiGasAnalyser Adapter (Art. Nr. 700.251.000) mit dem CITREX zu verbinden.



Abbildung 27: OR-Sensor angeschlossen am Adapter

#### Power (USB)

- Versorgungsspannung 5 VDC
- Leistungsaufnahme <1.4W

Als externe Stromversorgung kann das USB Kabel CITREX (Art. Nr. 301.673.000) in Verbindung mit einem PC oder das Steckernetzteil CITREX (Art. Nr. 304.578.000) verwendet werden.

### **CITREX H5 Protokoll**

Um Daten des MultiGasAnalyser empfangen zu können muss im Einstellungs Menü das RS-232 Protokoll "IRMA Protocol" ausgewählt werden.



Abbildung 28: IRMA protocol

Der Sensor muss immer mit der LED nach oben betrieben werden.

Der MultiGasAnalyser ist zwischen Gasquelle und CITREX H5 zu platzieren.

Je nach Flussrichtung kann der MultiGasAnalyser am vorderen oder hinteren Flusskanal Anschluss des CITREX H5 betrieben werden.



Abbildung 29: Platzierung des MultiGasAnalyser

#### 9.6 LED Signal

Die Leuchtdiode, die sich auf dem Sensorkopf des MultiGasAnalyser befindet, zeigt die folgenden Statusinformationen an:

grünes Dauerlicht	System OK
blaues Dauerlicht	Narkosemittel vorhanden
rotes Dauerlicht	Sensorfehler
blinkendes rotes Licht	Überprüfen Sie bitte den Adapter
Blinkendes grünes Licht	Abgleich des OR-Sensor

### 9.7 Abgleich OR-Sensor

Eine Raumluft-Kalibrierung der Infrarotmessung sollte in regelmässigen Abständen und nach dem Ersetzten des Airway Adapters durchgeführt werden.

Die Raumluft-Kalibrierung kann auch durchgeführt werden, wenn ein Offset in den Gasmessungen festgestellt wird. Die Gasmessungen sollten mit einem Referenz-Messinstrument überprüft werden. Die Kalibrierung erfolgt durch das Aufstecken eines neuen Airway Adapters auf den OR-Sensor. Hierbei darf der Airway Adapter nicht mit dem Luftkreislauf verbunden sein. Ist der Sensor richtig positioniert, wird dieser hörbar einrasten. Bevor Sie fortfahren, warten Sie bitte 30 Sekunden, da sich der Sensor zuerst erwärmen muss.



Wenn man den Airway Adapter ersetzt, muss eine Null-Kalibrierung durchgeführt werden. Wenn man den Airway Adapter ersetzt, muss eine Null-Kalibrierung durchgeführt werden.

Besonders zu beachten ist, dass während der Kalibration kein Fluss durch den Airway-Adapter fliesst. Für eine erfolgreiche Umgebungsluft Kalibration sind Umgebungsluftbedingungen (21 % O<sub>2</sub> und 0 % CO<sub>2</sub>) unabdingbar!



Abbildung 30: Kalibrations Menu



Abbildung 31: Nullpunktkalibrierung OR-703

### 9.8 Wartung und Pflege

Nach der Kalibration sollte immer eine Prüfung der Messwerte erfolgen um bei späteren Messungen sicher richtige Messwerte zu erhalten.

Der MultiGasAnalyser ist nicht steril. Autoklavieren, Sterilisieren oder in Flüssigkeit tauchen kann den Sensor stark beschädigen. Der Sensor kann mit einem mit Ethanol oder Isopropyl Alkohol befeuchteten Tuch gereinigt werden.

Der Airway-Adapter muss mindestens alle 12 Monate gewechselt werden. Wenn der MultiGasAnalyser in einem sterilen System verwendet wird, muss ein neuer steriler Adapter eingesetzt werden.

Gasmessungen sollten regelmässig mit einem Referenz Messinstrument abgeglichen werden.

Die IMT Analytics AG bietet hierzu einen Service an um die Messgenauigkeit des Sensors wieder zu bescheinigen.

### 9.9 Technische Spezifikationen

Physikalische Daten	Abmessung (L	$\times$ B $\times$ H)	38 × 37 × 34 mm 1.49 × 1.45 × 134 inches		
	Gewicht		<25 g (exkl. Kabel)		
	Kabellänge		2.50 m ±0.02		
Umgebungsbedingungen	Betriebstempe	eratur	10-40°C, 50-104°F		
	Lagerungstem	peratur	-20–50°C, -4–122°F		
	Luftfeuchtigkei	t (Betrieb)	10–95 % RH, non-conden- sing		
	Luftfeuchtigkei	t (Lagerung)	5–100 % RH, condensing		
	atm. Druck (Be	etrieb)	700–1200 hPa		
Genauigkeit	Gas	Bereich	Toleranz		
Spezifikationen (Unter Standard	CO <sub>2</sub>	0–15 vol%	± (0.2 vol% + 2 % of reading)		
Bedingungen)		15–25 vol%	unspecified		
	N <sub>2</sub> O	0–100 vol%	± (2 % vol% + 2 % of reading)		
	HAL, ISO,	0-8 vol%	± (0.15 vol% + 5% of reading)		
	ENF	8–25 vol%	unspecified		
	SEV	0-10 vol%	± (0.15 vol% + 5% of reading)		
		10-25 vol%	unspecified		
	DES	0-22 vol%	± (0.15 vol% + 5% of reading)		
		22-25 vol%	unspecified		
Anstiegszeiten (@ 10 L/min)	CO₂ < 90 ms N₂O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES < 300 ms				
Monitoring	Numerische Messdaten und Echtzeit Kurvendarstellung mit FlowLab Software.				

Abweichungen angegebene Gas Einstellung. Zum Beispiel, 50 vol% Helium reduziert die CO<sub>2</sub> Werte typischerweise um 6%. Dies bedeutet, dass eine gemessene Mischung bestehend aus 5.0 vol% CO<sub>2</sub> und 50 vol% Helium einer gemessenen Konzentration von (1–0.06) \* 5.0 vol% = 4.7 vol% CO<sub>2</sub> entspricht.

### **10 Profile**

Die Benutzerin oder der Benutzer hat die Möglichkeit, unterschiedliche Profile, ganz nach Ihren Bedürfnissen, abzuspeichern.

Die Profile können bearbeitet, importiert, exportiert oder gelöscht werden. Im Hauptmenü befindet sich der Menüpunkt «Profiles». Hier werden sämtliche gespeicherten Profile verwaltet.



Abbildung 32: Profilübersicht

Mit der aktuellen Software-Version können Sie durch Tippen auf ein bestimmtes Profil in den Bearbeitungsmodus gelangen. Dort können Sie das Profil löschen, die Beschreibung und den Namen ändern sowie das Profil exportieren.

Um die aktuellen Einstellungen als Profil zu speichern, tippen Sie auf das Kontextmenü-Symbol, anschliessend auf «Save current settings as Profile». Ausserdem gibt es dort die Möglichkeit alle, oder einzelne Profile zu exportieren.

### 11 Konfigurationswerkzeug

11.1 PC Mindestanforderungen	Microsoft® Silverlight 5 oder höher
	Windows x86 oder x64 (64-bit Mode unterstützt nur IE) 1.6 GHz oder höher mit 512- MB RAM
	Macintosh (Intel basiert) Intel Core Duo 1.83 GHz oder höher mit 512 RAM
	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Server 2012, 7, 7 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Vista
	Macintosh OS 10.6 (Intel basiert), MacOS 10.7-10.11 (Intel basiert)
	Ethernet Netzwerk Verbindung
	Bildschirmauflösung 1024 × 768 (1280 × 1024 empfohlen)
11.2 Webserver	Der Ethernet-Anschluss des CITREX H5 ermöglicht den Zugriff auf das Gerät über ein Netzwerk. Die gemessenen Echtzeit-Daten können am Computer mitverfolgt und analysiert werden. Ausserdem können über den Webbrowser Einstellungen am Gerät vorgenommen werden.

Die Voraussetzungen für die Nutzung des Webservers sind ein installierter Internet Explorer mit Microsoft Silverlight 5.

Es gibt drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um eine Verbindung zwischen dem CITREX H5 und einem Computer herzustellen. Gehen Sie im Menü «Settings» ins Untermenü «Device» und wählen Sie beim Punkt «Ethernet» eine der folgenden Einstellungsmöglichkeiten aus.

<ul> <li>Settings</li> </ul>			7.00
Ethernet			
◯ Default	Configured		
Configured	IP Address	192.168.1.1	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
			-
		Cancel C	ж

Abbildung 33: Menü «Ethernet»

#### 11.2.1 Default

Dies sind Standardeinstellungen, welche nicht verändert werden können. Diese Einstellungen empfehlen sich, um per Ethernet-Kabel eine direkte Verbindung mit dem Computer herzustellen. Die Konfiguration am CITREX H5 ist die folgende:

IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

Um eine Verbindung aufzubauen, müssen die Netzwerkeinstellungen am Computer verändert werden. Dazu öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers, welche sich in der Systemsteuerung befinden. Danach öffnen Sie die «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)» Einstellungen. Geben Sie eine IP Adresse zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.255 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 in das Formular auf dem Bildschirm ein. Bestätigen Sie mit «OK».



Abbildung 34: Einstellungen am Computer

Nun öffnen Sie den Internet Explorer und geben die IP Adresse 192.168.1.1 in das Adressfeld ein. Die Verbindung wird aufgebaut.

#### 11.2.2 Configured

Diese Einstellungsoption eignet sich, um das CITREX H5 mit einem Netzwerk zu verbinden, welches keinen DHCP Server hat. Definieren Sie eine IP Adresse und eine Subnetzmaske auf dem CITREX H5. Nach dem Bestätigen der Einstellungen kann das Gerät an das Netzwerk angeschlossen werden und mittels definierter IP Adresse über den Internet Explorer darauf zugegriffen werden.

#### 11.2.3 DHCP

Um das CITREX H5 mit einem DHCP Server zu verbinden, schliessen Sie zuerst das CITREX H5 an das Netzwerk an. Wählen Sie im Menü «Ethernet» die Einstellung «DHCP» aus und Bestätigen sie mit «OK». Mit der auf dem Display angezeigten IP Adresse kann mit dem Internet Explorer eine Verbindung zum CITREX H5 aufgebaut werden.

#### 11.2.4 Monitoring-Option

Im Menüpunkt «Monitoring» kann über das Netzwerk auf die Messdaten des CITREX H5 zugegriffen werden. Dabei kann zwischen numerischen Messwerten und grafischen Messkurven ausgewählt werden.

### Numerische Messwerte

Hier können Echtzeit-Messdaten direkt am Computermonitor mitverfolgt werden. Sowohl aktuelle Messwerte wie auch ein Minimum, ein Maximum und ein Mittelwert werden zu jedem Messwert berechnet. Durch Drücken des Knopfs «Reset» kann die statistische Auswertung neu gestartet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die aktuell angezeigten Messwerte zu exportieren. Hierzu drücken Sie den Knopf «Export»: Es wird sich ein Explorer-Fenster öffnen, in welchem Sie den Speicherort sowie den Speichertyp auswählen können. Zur Auswahl stehen XML Dateien (\*.xml) und CSV Dateien (\*.csv).

ITRE	X												
	ce cor cs pane itor	nfig LS	uration 1	on me	rics	ng							¢
Sensor values							Respiratory tim	ng parameters				- Copert	-
Sensor	Unit		Value	Min	Max	Average	Parameter	Unit		Value	Min	Max	Average
Now	Vmin		0.0	-49.3	48.6	-0.2 *	Ti	5		1.70	1.70	1.70	1.70
Diff.	mbar	-	0.00	-0.99	0.71	-0.12	Te	5	. *	3.30	3.30	3.30	3.30
Channel	mbar	*	4.85	4.22	18.08	8.92	I:E		+	1:1.9	1:1.9	1:1.9	1:1.9
High	mbar		0	0	44	2	Rate	b/min		12.0	12.0	12.0	12.0
P Atmo.	mbar		960	960	961	960	Ti/Tcyc	5	٠	34.0	34.0	34.1	34.0
Temp.	**	÷	24.2	24.2	24.2	24.2	10,450,650						
Humid.	5	÷	50.0	50.0	50.0	50.0							
02	5		20.2	20.1	20.2	20.2 -							
Respiratory volu	me parameter	5					Respiratory pre	ssure parameter	:				
Parameter	Unit		Value	Min	Max	Average	Parameter	Unit		Value	Min	Max	Average
/ti	mi		472	472	472	472	Ppeak	mbar		18.1	18.0	18.2	18.1
/te	mi	•	476	473	476	474	Pmean	mbar		9.1	9.1	9.1	9.1
/olume	eri .	T	0.0	0.0	472.7	146.1	PEEP	mbar	.*	4.9	4.9	5.0	4.9
ń	Vmin	7	5.675	5.675	6.127	5.743	Pplateau	mbar	•	17.8	17.8	17.8	17.8
/e	U/min		5.691	5.691	5.868	5.716	Cstat	mi/mbar		36.4	36.4	36.9	36.7
PF Insp.	Umin		48.5	45.5	48.6	47.0	IPAP	mbar	. *	17.8	17.8	17.9	17.9
	California (		100.00	40.7	40.4	1000							

Abbildung 35: Numerische Werte mit Statistik

### **Graphische Messwerte**

Hier können Echtzeit-Kurven direkt am Computermonitor mitverfolgt werden. Wählen Sie mittels Pull-Down-Menü den gewünschten Messwert aus. Durch drücken des «Run»-Knopfes besteht zudem die Möglichkeit, Messwerte über 300 Sekunden aufzuzeichnen. Die Aufnahme kann durch den «Freeze»-Knopf beendend werden. Haben Sie eine Messung aufgenommen, können Sie den Slider in den gewünschten Messzeitpunkt verschieben, um hier den Zeitabschnitt zu analysieren. Übrigens werden nicht nur die dargestellten Messkurven aufgenommen, alle zur Auswahl stehenden Messwerte werden mitaufgenommen. Es besteht auch die Möglichkeit, die aktuell angezeigten Messkurven zu exportieren. Hierzu drücken Sie den Knopf «Export»: Es wird sich ein Explorer-Fenster öffnen, in welchem Sie den Speicherort auswählen können. Die Kurven können als PNG Datei abgespeichert werden.



Abbildung 36: Messkurven mit Statistik

### 12 Messdaten auslesen



Die Dateien auf der Mikro SD Karte dürfen unter keinen Umständen umbenennt oder gelöscht werden.

Messdaten können über die Mikro SD Karte, über die Analog OUT Schnittstelle oder über die RS-232 Schnittstelle ausgelesen werden. Für Informationen zur Benutzung dieser Schnittstellen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an IMT Analytics.

### 12.1 Auslesen der Daten

Die Daten können direkt von der SD Karte ausgelesen werden. Dazu müssen Sie die SD Karte durch einmaliges Drücken auf die SD Karte aus dem CITREX H5 lösen. Es ist möglich die Karte direkt mit einem SD Karten Lesegerät mit Ihrem Computer zu verbinden.

Folgende Daten und Ordner sind auf der Speicherkarte des CITREX H5 enthalten.

Ordner oder Datei	Beschreibung
DATA	In diesem Verzeichnis finden Sie die gespeicherten
	Messwerte.
LOGS	Das CITREX H5 zeichnet fortlaufend Informationen
	über dessen Funktionen auf und speichert diese
	als Log Files ab. Diese Daten dienen ausschliess-
	lich zur Behebung von Fehlfunktionen und Prob-
	lemstellungen.
*.CFG, *.SCR, *.TRG - Files	Die CFG-, SCR- und TRG-Files werden vom CIT-
	REX benötigt, um interne Prozesse zu aktivieren.
Formatter\SetupReportFormatter.bat	Dieses Batch-File wird benötigt, um die gespei-
	cherten Daten in eine Excel-Datei zu formatieren.
Formatter\AboutReportFormatter.txt	Diese txt-Datei beschreibt den Vorgang zum
	Formatieren von gespeicherten Daten in eine
	Excel-Datei.
Formatter\ReportFormatter.xlsb	Dies ist die Eigentliche Excel-Vorlage, in welche die
	gespeicherten Daten formatiert werden.
ClientBin\ConfigurationWeb.xap	Dieses Verzeichnis wird für das Konfigurations-
	werkzeug benötigt.
Clientaccesspolicy.xml	Diese Datei wird fürs Konfigurationswerkzeug
	benötigt.
index.html	Diese Datei wird fürs Konfigurationswerkzeug
	benötigt.
USB-Driver\usb cdc ser.inf	Treiber für die USB Geräteerkennung.

Tabelle 6: Ordnerstruktur CITREX H5

------

#### 12.2 Cloud Service

Mit der Anbindung des CITREX H5 an Ihren Dropbox Account können Prüfberichte und Profile in die Dropbox hochgeladen werden. Dazu muss das CITREX H5 mit dem WLAN verbunden sein. Unter dem Menüpunkt «Sign In» müssen die Kontoangaben von Dropbox eingegeben werden. Mit dem Schalter «Upload» werden neue Dateien automatisch auf Dropbox kopiert.



Abbildung 37: Dropbox

### **13 Wartung und Pflege**

Die sorgfältige, vorschriftsgemässe Wartung ist Voraussetzung, um die sichere und effektive Funktionsfähigkeit des CITREX H5 zu garantieren. Es sind ausschliesslich vom Hersteller empfohlene Bestandteile zu verwenden.



Die Richtlinien und Wartungshinweise der jeweiligen Hersteller sind zwingend zu befolgen.



Die unten aufgeführten Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die mit dem CITREX H5 vertraut sind. Jegliche weiterführenden Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschliesslich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. Beachten Sie auch die Hinweise der entsprechenden Hersteller.

## 13.1 Präventive Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Um die Präzision und Verlässlichkeit Ihres Gerätes möglichst dauerhaft zu sichern, ist es unumgänglich, folgende Wartungsroutinen regelmässig vorzunehmen.

### 13.1.1 Während dem Betrieb

Verwendung des mitgelieferten Filters und der Einlaufstrecke. Achten Sie darauf, dass das Gerät nur innerhalb eines Gebäudes verwendet wird.

#### 13.1.2 Alle 4 Wochen

Kontrolle des Bakterienfilters auf Verschmutzung. Dazu muss mittels zwei T-Stücken der Ein- und Ausgang des Filters mit dem Differenzdruck-Anschluss verbunden werden. Auf diese Weise kann der Druckabfall über dem Filter gemessen werden. Der Druckabfall darf bei einem Fluss von 60 L/min den Wert 2 mbar nicht übersteigen. Ansonsten muss der Filter ersetzt werden.

#### 13.1.3 Alle 12 Monate

Eine Werkskalibrierung und Wartung zur Sicherstellung einer zuverlässigen Messung, welche ausschliesslich von IMT Analytics oder einem autorisierten Partner ausgeführt werden darf.

Um das CITREX H5 beim Hersteller IMT Analytics kalibrieren zu lassen, besuchen Sie die Website <u>www.imtanalytics.com/easycal</u>

Der Service EasyCal ermöglicht den Benutzenden eine einfache und schnelle Kalibrierung und Justierung des CITREX H5. Ausserdem wird die jährliche Wartung durchgeführt.

### 14 Zubehör und Ersatzteile

Auf der Website <u>www.imtanalytics.com</u> finden Sie die Ersatzteile sowie weitere Produkte von IMT Analytics.

### Bestelladresse:

IMT Analytics AG Gewerbestrasse 8 CH-9470 Buchs, Schweiz Tel: +41 (0) 81 750 67 10 E-Mail: sales@imtanalytics.com

#### 14.1 Zubehörtabelle

#### Optionen

304.587.000	Garantieerweiterung (plus 2 Jahre) CITREX H5
000.000.024	ISO 17025 Rekalibrierung und Wartung CITREX H5
000.000.015	Rekalibrierung und Wartung CITREX H5
000.000.016	Eingangsprüfung CITREX H5
304.592.000	Dreifach Rekalibrierungs- und Wartungspaket CITREX H5

### Zubehör und Verbrauchsmaterial

300.548.000	Adapter Set
301.997.000	Autoadapter CITREX
302.077.000	Laminare Einlaufstrecke
304.161.000	Schutzhülle schwarz CITREX
304.161.001	Schutzhülle rot CITREX
304.161.002	Schutzhülle blau CITREX
500.030.000	Hochdruckadapter DISS O2
500.030.002	Hochdruckadapter DISS Luft
301.851.000	Mikro SD Speicherkarte
302.075.000	RS-232 Schnittstellen-Kabel
301.672.000	Analog Output Klemmenstecker
301.655.000	Blindstopfen für Sauerstoffanschluss (Gummi)
302.178.000	Blindstopfen für Sauerstoffanschluss (Festkörper)
301.624.000	Sauerstoffsensor mit Mono-Anschluss
302.531.000	Bakterienfilter RT019
304.714.000	CITREX Stand
700.239.000	CITREX H5 Protektor
700.251.000	MultiGasAnalyser Adapter
500.041.000	MultiGasAnalyser OR-703

#### Ersatzteile

304.593.000	Transporttasche CITREX H5
301.625.000	Akkumulator CITREX
301.563.000	Netzwerkkabel
304.582.000	USB Adapter CITREX H5
301.673.000	USB Kabel CITREX
301.653.000	Sauerstoffsensor Kabel
304.578.000	Steckernetzteil CITREX
302.780.000	Flusskanal Schutzkappe

### **15 Entsorgung**

Die Entsorgung des Gerätes ist Sache des Betreibers. Das Gerät kann...

- kostenlos und verzollt an den Hersteller zur Entsorgung geliefert werden.
- einem konzessionierten privaten oder öffentlichen Sammelunternehmen übergeben werden.
- selbst fachgerecht in dessen Bestandteile zerlegt und diese wiederverwertet oder vorschriftsgemäss entsorget werden.

Bei Selbstentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften länderspezifisch geregelt und in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen festgehalten. Diese Verhaltensregeln sind bei den zuständigen Behörden einzuholen.

In diesem Sinne sind Abfälle zu verwerten oder zu beseitigen, ...

- ohne die menschliche Gesundheit zu gefährden.
- ohne Verfahren oder Methoden zu verwenden, welche die Umwelt, insbesondere Wasser, Luft, Boden, Tier- und Pflanzenwelt schädigen.
- ohne das Geräusch- oder Geruchsbelästigungen entstehen.
- ohne die Umgebung und das Landschaftsbild zu beeinträchtigen.

### 16 Richtlinien und Zulassungen

- CE
- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
- UL Std. No. 61010-1 (3rd Edition)
- IEC 61010-1 2010
- IEC 61326-1 2012
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- FCC part 15, subpart B, Digital Devices, emission Class B

### **CE** Declaration of Conformity

#### 2014/35/EU (LVD)

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits tested according to EN61010-1:2010

#### 2014/30/EU (EMC)

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility tested according to EN61326-1:2013

### 2014/53/EU (RED)

DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and tested according ETSI EN 301 489-17 V3.1.0

IMT Analytics AG

### 17 Spezifikationen

### 17.1 Messgrössen

Fluss- und Druckmessung	Messbereich	Genauigkeit
Thuss- and Druckmessung	INCOSDELEICH	Genauigkeit

### Luft und N<sub>2</sub>

Flussmessung	±300 sL/min***	±1.9%* oder ±0.1 sL/min**
Temperaturkompensiert	ja	
Umgebungsdruckkompensiert	ja	
Kanaldruckkompensiert	ja	-50-600 mbar

### O<sub>2</sub> / Luft Gemische

Flussmessung	±300 sL/min ***	±1.9%* oder ±0.1 sL/min**
Temperaturkompensiert	ja	
Umgebungsdruckkompensiert	ja	
Kanaldruckkompensiert	ja	-50-600 mbar

### $\mathbf{CO}_2$

Flussmessung	±140 sL/min ***	3%* oder ±0.1sL/min**
Temperaturkompensiert	ja	25-30°C
Umgebungsdruckkompensiert	ja	
Kanaldruckkompensiert	ja	-50–600 mbar

### Heliox (21 % O<sub>2</sub>/79 % He)

Flussmessung	±300 sL/min ***	±4%* oder ±0.3sL/min**
Temperaturkompensiert	ja	25-30°C
Umgebungsdruckkompensiert	ја	
Kanaldruckkompensiert	ja	-50-600 mbar

### N<sub>2</sub>O / O<sub>2</sub> Gemische

Flussmessung	±80sL/min***	±4%* oder ±0.3sL/min**
Temperaturkompensiert	ja	25-30°C
Umgebungsdruckkompensiert	ja	
Kanaldruckkompensiert	ja	-50–600 mbar

### Druck

Hoch	-1–10bar	±1%* or ±7 mbar**
Differenz	±200 mbar	±0.75%* oder ±0.1 mbar**
im Flusskanal	-50–150mbar	±0.75%* oder ±0.1 mbar**
Barometer	500-1150 mbar	±1%* oder ±5mbar**

Zusätzliche Messwerte	Messbereich	Genauigkeit
Sauerstoff-Konzentration (druckkompensiert ≤ 150 mbar)	0-100%	$\pm 1 \% O_2^{**}$
Gas-Temperatur****	0-50°C	±1.75%* oder ±0.5°C**
Gasart	Air, Air/O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O/O <sub>2</sub> , Heliox (21 % O <sub>2</sub> ), N <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub>	
Gas-Standard	ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS	

#### Messeinheiten

Fluss	L/min, L/s, cfm, mL/min,	
	mL/s	
Druck	bar, mbar, cmH2O, inH2O,	
	Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg,	
	PSI	

Die grössere Toleranz ist gültig: \* Toleranz auf Messwert bezogen \*\* absolute Toleranz

- \*\*\* In diesem Benutzerhandbuch basiert die Einheit sL/min auf Umgebungsbedingungen von 0°C und 1013,25 mbar (DIN1343)
- \*\*\*\* Das CITREX H5 misst die Gas-Temperatur im inneren des Messkanals. W\u00e4hrend sich das CITREX H5 erw\u00e4rmt, erw\u00e4rmt sich gleichzeitig auch die Temperatur des Messkanals und deshalb auch die Temperatur des Gases im inneren des Messkanals. Das Messkanalvolumen ist relativ klein, auch f\u00fcr relative hohe Volumenstr\u00fcme (Bsp. PIF @ 60 L/min). Vergleicht man die Gastemperatur beim Eintritt in das CITREX H5 mit derjenigen im Messkanal, wird ersichtlich sein, dass die Temperatur im Messkanal h\u00f6her ist. Deshalb soll nicht erwartet werden, dass die Gastemperatur beim Eintritt in den CITREX H5 Messkanal gleich der am Bildschirm angezeigten Temperatur ist, da die angezeigte Temperatur im inneren des CITREX H5 Messkanals gemessen wird.

Beatmungsparam	eter	Messbereich	Genauigkeit
Rate	AZ/min	1–1000 AZ/min.	±1 AZ oder ±2.5%**
Zeit	T <sub>i</sub> , T <sub>e</sub>	0.05-60s	±0.02s
Verhältnis	I:E	1:300-300:1	±2.5%*
	T <sub>i</sub> /T <sub>cyc</sub>	0-100%	±5%*
Atemzugsvolumen	V, V <sub>ti</sub> , V <sub>te</sub>	±10sL	±2%* oder ±0.20mL (>6sL/min)**
Minute volume	Vi, Ve	0–300 sL/min	±2.5%*
Spitzenfluss	PF <sub>Insp</sub> /PF <sub>Exp</sub>	±300sL/min	±1.9%* oder ±0.1 sL/min**
Druck	P <sub>Peak</sub> , P <sub>Mean</sub> PEEP, P <sub>Plateau</sub> , IPAP	0-150 mbar	±0.75%* oder ±0.1 mbar**
Compliance	C <sub>Stat</sub>	0-1000mL/mbar	±3%* oder ±1mL/mbar**
Trigger	Adult, Pediatric, HFO Fluss und Volumen		

#### Allgemeine Informationen

Bildschirm	4.3" Multi-Touch Bildschirm mit 800×480 Pixeln
Echtzeit-Kurven	Fluss, Druck, Volumen, Temperatur, Sauerstoff,
	Beatmungs-Parameter
Schnittstellen	RS-232, USB, Ethernet, CAN, Analog Out, TTL,
	Wi-Fi
AC Eingang	100–240 VAC (50/60 Hz)
Batteriebetrieb	5 Stunden
Abmessungen (B $\times$ T $\times$ H)	11.4 × 7 × 7.3 cm
Gewicht	0.52 kg
Kalibrierintervall	jährlich
Speicherkarte	ја

#### Betriebsdaten

Umgebungstemperatur	15–40 °C (59–104 °F)
Luftfeuchtigkeit	10–90 % r. F.
Umgebungsdruck	783-1150 mbar
Lager- und Transportbedingungen	-10–60 °C (14–140 °F) bei 5–95 % r. F.
Verschmutzungsgrad	Verschmutzungsgrad 2, nach IEC 61010-1

Die grössere Toleranz ist gültig: \* Toleranz auf Messwert bezogen \*\* absolute Toleranz

\*\*\*\* In diesem Benutzerhandbuch basiert die Einheit sL/min auf Umgebungsbedingungen von 0°C und 1013,25 mbar (DIN1343) . . . . . . . . . .

#### 17.2 Schnittstellendefinition



Schnittstelle	Pin-Belegung	Bereich
Analog OUT	Pin 1: Analog OUT 1	0-5 VDC ±1.8%, Last ≥5 kΩ
	Pin 2: Analog OUT 2	0−5 VDC ±1.8%, Last ≥5 kΩ
	Pin 3: Trigger Input	5-24 VDC
	Pin 4: V <sub>IN</sub>	12 VDC ±20%-24 VDC ±20%
	Pin 5: GND	
RS-232	Pin 1: NC	
	Pin 2: RxD (Input)	
	Pin 3: TxD (Output)	
	Pin 4: GND	
CAN	Pin 1: VIN	12 VDC ±20%-24 VDC ±20%
	Pin 3: CAN <sub>L</sub> <sup>12052</sup>	
	Pin 4:	
	Pin 5:Abschlusswiderstand	
	Pin 6: GND	

17.3 Gasart

Der gemessene Gasart muss mit der Einstellung am CITREX H5 übereinstimmen. Bitte wählen Sie in den Einstellungen den korrekten Gasart aus.

Zur Auswahl stehen folgende Gasarten:

• Luft 1	00%
----------	-----

•	Luft/O2-Man.	Luft-Sauerstoffgemisch gemäss manueller Eingabe;
		Standardvorgabe ist 100 % O <sub>2</sub>

- Luft/O<sub>2</sub>-Auto. Luft-Sauerstoffgemisch gemäss Sensormessung der internen Sauerstoffzelle
- N<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub>-Man. Lachgas-Sauerstoffgemisch gemäss manueller Eingabe; Standardvorgabe ist 100 % O<sub>2</sub>
- Heliox 21 % O<sub>2</sub>/79 % He

100%

- N<sub>2</sub>
- CO<sub>2</sub> 100%

Unter Normbedingungen versteht man definierte Bedingungen des Druckes, der Temperatur und zum Teil der Luftfeuchtigkeit, welche Basis zur Umrechnung des effektiv gemessenen Flusses sind. Es ist deshalb unumgänglich, genau zu prüfen, auf welche Normbedingung sich der angezeigte Wert beziehen soll!

Der aktuell eingestellte Standard wird in der numerischen und grafischen Anzeige angegeben.



Eine falsch gewählte Gasart oder ein falsch gewählter Gas-Standard kann zu Messabweichungen von bis zu 20% führen.

. . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Stromversorgung	Eingangsspannung des Netzteils Versorgungsspannung Leistungsaufnahme	100–240 VAC, 50–60 Hz 5 VDC 2.5–6 W
7.5 Batteriebetrieb	Betriebszeit im Akkubetrieb Laden des Akkus	5 Stunden* Ein vollständiger Ladevorgang dauert zwischen 5 und 8 h, je nachdem, welcher Anschluss zum Laden verwendet wird. Die Lebensdauer des Akkus verlängert sich, wenn der Akku erst nach Aufforderung durch das Gerät vollständig gela-
		Akkus verlängert sich, wenr Aufforderung durch das Ge den wird

\* Betriebszeit wird im nicht vernetzten Betrieb erreicht (d. h. die Schnittstellen werden nicht gebraucht oder sind ausgeschaltet)

### **18 Anhang**

18.1 Funktionsprinzip der Flussmessung Über eine Differenzdruck-Messung wird der Fluss im Flusskanal bestimmt. Zum Aufbau des Differenzdruckes dient ein Linearflusselement als Flusswiderstand.



 $\Delta p = c_1 \times \boldsymbol{\eta} \times Q + c_2 \times \boldsymbol{\rho} \times Q^2$ 

η: dynamische Viskosität des Gases [Pa s]

p: Gasdichte [kg/m<sup>3</sup>]

c1, c2: Gerätespezifische Konstanten (Kanal-Geometrie)

#### Dynamische Viskosität

- Die Viskosität eines Mediums ist sein Widerstand gegen Fliessen und Abreissen des Stromes.
- Die Viskosität ist äusserst temperaturabhängig.
- Die Viskosität eines Mediums ist gering abhängig von Druck und Feuchtigkeit des Mediums.

### Dichte

- Die Dichte ist die Einheit für die Masse pro Volumeneinheit des Mediums.
- Die Viskosität ist äusserst temperaturabhängig.
- Die Viskosität eines Mediums ist gering abhängig von Druck und Feuchtigkeit des Mediums.

### 18.2 Messgrössen und Einheiten

Druck-Messwerte	Messgrösse	Bezeichnung	Masseinheiten
	Umgebungsdruck	P <sub>Atmo</sub>	mbar bar inH-O, cmH-O, psi
	Druck im Elusskanal boch	Polyana	Torr inHa mmHa hPa kPa
	Differenzdruck		
		· Dii	
Fluss-Messwerte	Messgrösse	Bezeichnung	Masseinheiten
	Fluss	Fluss	L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s
		D	
Meteorologische Messwerte	Messgrosse	Bezeichnung	Masseinheiten
	Temperatur	Temp.	°C, K, °F
	Sauerstoffgehalt	$O_2$	%
	volumen	voiume	ML, L, CT
Coo Konzontrotionon	Magagrägga	Pozoiobnung	Magazinhaitan
das-Konzentrationen		Bezeichnung	
	Gaskonzentration	Gaskonzentration	%
	Partialoruck	Partialoruck	The first part in H $_2$ $_2$ $_2$ $_2$ $_2$ $_2$ $_2$ $_2$
			וטח, ווחש, וווחחש, חדמ, גדמ
Beatmungs-Parameter	Massarössa	Bezeichnung	Masseinheiten
Beatmungs-Parameter	Messgrösse	Bezeichnung	Masseinheiten
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck	Bezeichnung PEEP	Masseinheiten
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwensdruck	Bezeichnung PEEP P <sub>Mean</sub>	Masseinheiten
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck	Bezeichnung PEEP PMean IPAP Parek	Masseinheiten mbar, bar, inH₂O, cmH₂O, psi, Torr, inHo, mmHo, bPa, kPa
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau	Masseinheiten mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck	Bezeichnung PEEP P <sub>Mean</sub> IPAP P <sub>Peak</sub> P <sub>Plateau</sub>	<b>Masseinheiten</b> mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck Minutenvolumen Exspiration	Bezeichnung PEEP PMean IPAP Preak PPlateau Ve	<b>Masseinheiten</b> mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck Minutenvolumen Exspiration Minutenvolumen Inspiration	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck Minutenvolumen Exspiration Minutenvolumen Inspiration Spitzenfluss Inspiration	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s
Beatmungs-Parameter	Messgrösse Positiv endexspiratorischer Druck Mittlerer Druck Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck Maximaler Druck Plateau Druck Minutenvolumen Exspiration Minutenvolumen Inspiration Spitzenfluss Inspiration Spitzenfluss Expiration	Bezeichnung PEEP PMean IPAP Peek PPlateau Ve Vi PFInsp PF_Exp	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s
Beatmungs-Parameter	MessgrössePositiv endexspiratorischer DruckMittlerer DruckPositiver inspiratorischer AtemwegsdruckMaximaler DruckPlateau DruckMinutenvolumen ExspirationMinutenvolumen InspirationSpitzenfluss InspirationSpitzenfluss ExpirationSpitzenfluss ExpirationExspirationsvolumen	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp Vte	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf
Beatmungs-Parameter	MessgrössePositiv endexspiratorischer DruckMittlerer DruckPositiver inspiratorischer AtemwegsdruckMaximaler DruckPlateau DruckMinutenvolumen ExspirationMinutenvolumen InspirationSpitzenfluss InspirationSpitzenfluss ExpirationExspirationsvolumenInspirationsvolumen	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp Vte Vti	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf
Beatmungs-Parameter	MessgrössePositiv endexspiratorischer DruckMittlerer DruckPositiver inspiratorischer AtemwegsdruckMaximaler DruckPlateau DruckMinutenvolumen ExspirationMinutenvolumen InspirationSpitzenfluss InspirationSpitzenfluss ExpirationSpitzenfluss ExpirationBayer fluss ExpirationBeatmungsrate	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp Vte Vti Rate	Masseinheiten mbar, bar, inH2O, cmH2O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf AZ/min.
Beatmungs-Parameter	Messgrösse         Positiv endexspiratorischer Druck         Mittlerer Druck         Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck         Maximaler Druck         Plateau Druck         Minutenvolumen Exspiration         Minutenvolumen Inspiration         Spitzenfluss Inspiration         Spitzenfluss Expiration         Exspirationsvolumen         Inspirationsvolumen         Beatmungsrate         Atemzeitverhältnis	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp Vte Vti Rate I:E	Masseinheiten mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf AZ/min.
Beatmungs-Parameter	MessgrössePositiv endexspiratorischer DruckMittlerer DruckPositiver inspiratorischer AtemwegsdruckMaximaler DruckPlateau DruckMinutenvolumen ExspirationMinutenvolumen InspirationSpitzenfluss InspirationSpitzenfluss ExpirationSpitzenfluss ExpirationBeatmungsrateAtemzeitverhältnisExspirationszeit	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Masseinheiten mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf AZ/min.
Beatmungs-Parameter	Messgrösse         Positiv endexspiratorischer Druck         Mittlerer Druck         Positiver inspiratorischer Atemwegsdruck         Maximaler Druck         Plateau Druck         Minutenvolumen Exspiration         Minutenvolumen Inspiration         Spitzenfluss Inspiration         Spitzenfluss Expiration         Exspirationsvolumen         Inspirationsvolumen         Beatmungsrate         Atemzeitverhältnis         Exspirationszeit	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp Vte Vti Rate I:E Te Te Ti	Masseinheiten mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf AZ/min. s s
Beatmungs-Parameter	MessgrössePositiv endexspiratorischer DruckMittlerer DruckPositiver inspiratorischer AtemwegsdruckMaximaler DruckPlateau DruckMinutenvolumen ExspirationMinutenvolumen InspirationSpitzenfluss InspirationSpitzenfluss ExpirationSpitzenfluss ExpirationBeatmungsrateAtemzeitverhältnisExspirationszeitInspirationszeitCompliance	Bezeichnung PEEP PMean IPAP PPeak PPlateau Ve Vi PFInsp PFExp PFExp Vte Vti Rate I:E Te Ti CStat	Masseinheiten mbar, bar, inH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, psi, Torr, inHg, mmHg, hPa, kPa L/min, mL/min, cfm, L/s, mL/s mL, L, cf mL, L, cf AZ/min. s s mL/mbar, L/mbar, mL/cmH <sub>2</sub> O, mL/cmH <sub>2</sub> O

.....

### 18.3 Gas Standards für die Fluss- und Volumenwerte

Das CITREX H5 rechnet die im Gerät gemessenen Fluss- und Volumenwerte auf die Bedingungen des ausgewählten Standards um Folgende Gas-Standards werden vom CITREX H5 unterstützt.

Gas Standard	Abkür- zung	Druck	Temperatur	relative Feuchtigkeit
Ambient Temperature and Pressure	ATP	Aktueller Umgebungsdruck	Aktuelle Gas-Temperatur	Aktuelle Gasfeuchtigkeit
Ambient Temperature and Pressure Dry	ATPD	Aktueller Umgebungsdruck	Aktuelle Gas-Temperatur	0%
Ambient Temperature and Pressure Saturated	ATPS	Aktueller Umgebungsdruck	Aktuelle Gas-Temperatur	100%
Ambient Pressure at 21 °C	AP21	Aktueller Umgebungsdruck	21.0°C (70°F)	Aktuelle Gasfeuchtigkeit
Standard Conditions USA	STP	1013.25 mbar (760 mmHg)	21.0°C (70°F)	0%
Standard Conditions USA Humid	STPH	1013.25 mbar (760 mmHg)	21.0°C (70°F)	Aktuelle Gasfeuchtigkeit
Body Temperature and Pressure, Saturated	BTPS	Aktueller Umgebungsdruck + Kanaldruck	37.0°C (99°F)	100%
Body Temperature and (Ambient) Pressure Saturated nach ISO 80601-2-12:2011	BTPS-A	Aktueller Umgebungsdruck	37.0°C (99°F)	100%
Body Temperature and Pressure Dry	BTPD	Aktueller Umgebungsdruck + Kanaldruck	37.0°C (99°F)	0%
Body Temperature And (Ambient) Pressure Dry	BTPD-A	Aktueller Umgebungsdruck	37.0°C (99°F)	0%
Normbedingungen nach DIN1343	0/1013	1013.25 mbar (760 mmHg)	0.0°C (32°F)	0%
Normbedingungen nach ISO 1-1975 (DIN 102)	20/981	981 mbar (736 mmHg)	20.0 °C (68 °F)	0%
API Standard Conditions	15/1013	1013.25 mbar (14.7 psia)	15.0°C (60°F)	0%
Cummings Standard	25/991	991 mbar (500 ft Höhe)	25.0°C (77°F)	0%
20°C/1013mbar	20/1013	1013.25 mbar (760 mmHg)	20.0°C (68°F)	0%
Normal Temperature and Pressure	NTPD	1013.25 mbar (760 mmHg)	20.0°C (68°F)	0%
Normal Temperature and Pressure, Saturated	NTPS	1013.25 mbar (760 mmHg)	20.0°C (68°F)	100%

### 18.4 Umrechnungsfaktoren

Wert	Äquivalent		
1 mbar	0.001	bar	
	100	Pa	
	1	hPa	
	0.1	kPa	
	0.75006	torr	(760 torr = 1 atm.)
	0.75006	mmHg	(bei 0°C)
	0.02953	inHg	(bei 0°C)
	1.01974	cmH₂O	(bei 4°C)
	0.40147	inH₂O	(bei 4°C)
	0.01450	psi, psia	
1 bar	1000	mbar	
	0.1	Pa	
	1000	hPa	
	100	kPa	
	750.06	torr	(760 torr = 1 atm.)
	750.06	mmHg	(bei 0°C)
	29.53	inHg	(bei 0°C)
	1019.74	cmH₂O	(bei 4°C)
	401.47	inH₂O	(bei 4°C)
	14.50	psi, psia	

18

### 18.5 Tabellenverzeichnis

. . . . .

Tabelle 1: Symbolerklärung	8
Tabelle 2: Lieferumfang	9
Tabelle 3: Beschreibung Elektrische Schnittstellen	16
Tabelle 4: Gesten	20
Tabelle 5: Menüpunkte	21
Tabelle 6: Ordnerstruktur CITREX H5	42

### 18.6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stromversorgung	10
Abbildung 2: Flusskanal	11
Abbildung 3: Differenzdruck-Anschluss	12
Abbildung 4: Hochdruck-Anschluss	13
Abbildung 5: Sauerstoffsensor-Halterung	14
Abbildung 6: Schutzkappe	14
Abbildung 7: Sauerstoffsensor einschrauben	15
Abbildung 8: Sauerstoffsensor-Kabel	15
Abbildung 9: Elektrische Schnittstellen	16
Abbildung 10: Wi-Fi	17
Abbildung 11: Akku austauschen	17
Abbildung 12: Ausschalt-Menü	18
Abbildung 13: Startbildschirm	18
Abbildung 14: Bedienelemente	19
Abbildung 15: Hauptmenü	21
Abbildung 16: Einstellungen	22
Abbildung 17: Numerische Messwerte	23
Abbildung 18: Grafische Messwerte	23
Abbildung 19: Software-Update	24
Abbildung 20: Applications	25
Abbildung 21: Reports	25
Abbildung 22: Kalibrierung	26
Abbildung 23: Zero Offset	26
Abbildung 24: MultiGasAnaylser OR-703	31
Abbildung 25: MultiGasAnaylser Adapter	32
Abbildung 26: Adapter angeschlossen am CITREX H5	32
Abbildung 27: OR-Sensor angeschlossen am Adapter	32
Abbildung 28: IRMA protocol	33
Abbildung 29: Platzierung des MultiGasAnalyser	33
Abbildung 30: Kalibrations Menu	34
Abbildung 31: Nullpunktkalibrierung OR-703	35
Abbildung 32: Profilübersicht	37
Abbildung 33: Menü «Ethernet»	38
Abbildung 34: Einstellungen am Computer	39
Abbildung 35: Numerische Werte mit Statistik	4C
Abbildung 36: Messkurven mit Statistik	41
Abbildung 37: Dropbox	43

### 18.7 Index

### Α

Akku 10, 17, 19, 24, 52 Akku austauschen 17 Akku entfernen 17 Analog OUT 16 Auslesen der Daten 42

### В

Batteriebetrieb 52 Beatmungsparameter 6 Bedienelemente 19 Bestimmungsgemässe Verwendung 6 Betrieb 18 Betriebszeit 52 Bildschirm 20 Bildschirm sperren 24

### С

CAN 16 CAN Schnittstelle 10 Cloud Service 43

### D

Default 39 DHCP 40 Differenzdruck 12 DISS-Adapter 13 Dropbox 43 Druckmesswerte 54 Dynamische Viskosität 53

### Ε

Einheiten 54 Einstellungen 22 Elektrische Schnittstellen 16 Entsorgung 46 Ersatzteile 45 Ethernet 16

### F

Firmware 5 Flusskanal 11 Flussmessung 53 Fluss- und Volumenwerte 55

### G

Gaskonzentrationen 54 Gasstandard 55 Gas Standards 55 Gerät anschliessen 28 Gerät ein- /ausschalten 18 Gesten zur Bedienung 20 Grafische Messwerte 23 Graphische Messwerte 41

### Η

Hinweise 7 Hockdruck 13

### I

Inbetriebnahme 9

### Κ

Kalibration 26, 27 Kalibration mit Sauerstoff und Luft 27 Kalibration nur mit Luft 27 Konfigurationswerkzeug 38

### L

Laden des Akkus 52 Lebensdauer 7

### Μ

Mechanische Anschlüsse 11 Messaufbau 28 Messdaten 42 Messgrössen 48, 54 Messungen 6 Meteorologische Messwerte 54 Mikro SD 16 Monitoring-Option 40 MultiGasAnalyser OR-703 30, 32 Multi-Touch 20

### Ν

Nullpunkt 26 Numerische Messwerte 23, 40

### 0

O<sub>2</sub> 27 O<sub>2</sub>-Schnittstelle 16 Optionen 45 OR-703 30

### Ρ

PC Mindestanforderungen 38 Personal 7 Pflege 44 Profile 37

### R

Reinigung 44 Richtlinien 47 RS-232 16

### S

Sauerstoff 27 Sauerstoffsensor 14 Sauerstoffsensor installieren 14 Schnittstellendefinition 51 Sicherheitshinweise 7 Software Update 24 Spezifikationen 48 Startbildschirm 18, 21 Stromversorgung 10, 52 Symbolerklärung 8

### Т

Tiefentladung 10 T-Stücke 28

### U

Umrechnungsfaktoren 56 USB-Anschluss 16 USB-Host 16

### V

Versionen 5

### W

Wartung 44 Wartungsarbeiten 44 Webserver 38 Wi-Fi 17, 24 Winkelstücke 28

### Ζ

Zero Offset 26 Zubehör 45 Zulassungen 47



## IMT. Analytics

IMT Analytics AG . Gewerbestrasse 8 . 9470 Buchs . Schweiz T +41 81 750  $\underline{67}$  10 . www.imtanalytics.com